

ROLETY NAŚCIENNE SCREEN (OSPRZĘT 45mm)

GRUPA I: G500

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
120	237	255	274	292	310	328	346	365	383	401	419	437	456	474	492	510	528	546
130	245	264	283	302	321	340	359	378	398	417	436	455	474	493	512	531	550	569
140	253	273	293	313	333	353	373	392	412	432	452	472	492	512	532	551	571	591
150	261	282	303	324	344	365	386	406	427	448	469	489	510	531	551	572	593	614
160	269	291	313	334	356	377	399	420	442	463	485	507	528	550	571	593	614	636
170	277	300	322	345	367	389	412	434	457	479	501	524	546	569	591	613	636	658
180	286	309	332	355	378	402	425	448	471	495	518	541	564	588	611	634	657	681
190	294	318	342	366	390	414	438	462	486	510	534	558	583	607	631	655	679	703
200	302	327	351	376	401	426	451	476	501	526	551	576	601	626	651	675	700	725
210	310	335	361	387	413	438	464	490	516	542	567	593	619	645	670	696	722	748
220	318	344	371	398	424	451	477	504	531	557	584	610	637	664	690	717	743	770
230	326	353	381	408	436	463	490	518	545	573	600	628	655	683	710	738	765	792
240	334	362	390	419	447	475	504	532	560	588	617	645	673	702	730	758	786	815
250	342	371	400	429	458	488	517	546	575	604	633	662	691	721	750	779	808	837

GRUPA II: G100; G300

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
120	293	318	343	368	393	419	444	469	494	519	544	569	595	620	645	670	695	720
130	305	332	359	385	412	438	465	491	518	545	571	598	624	651	677	704	730	757
140	318	346	374	402	430	458	486	514	542	570	598	626	654	682	710	738	766	794
150	331	360	390	419	448	478	507	537	566	595	625	654	684	713	743	772	801	831
160	344	374	405	436	467	498	528	559	590	621	652	683	713	744	775	806	837	868
170	356	388	421	453	485	517	550	582	614	646	679	711	743	775	808	840	872	904
180	369	403	436	470	504	537	571	605	638	672	706	739	773	807	840	874	908	941
190	382	417	452	487	522	557	592	627	662	697	732	768	803	838	873	908	943	978
200	394	431	467	504	540	577	613	650	686	723	759	796	832	869	905	942	978	1015
210	407	445	483	521	559	597	635	672	710	748	786	824	862	900	938	976	1014	1052
220	420	459	498	538	577	616	656	695	734	774	813	852	892	931	971	1010	1049	1089
230	432	473	514	555	595	636	677	718	758	799	840	881	922	962	1003	1044	1085	1125
240	445	487	529	572	614	656	698	740	783	825	867	909	951	993	1036	1078	1120	1162
250	458	501	545	589	632	676	719	763	807	850	894	937	981	1025	1068	1112	1155	1199